# 携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[1/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

NTTdocomo:HT-01A/HT-02A

## Step1　ナビゲーションの設定　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

**1** ナビ枠の［情報・G］スイッチを押し、［TEL］を選択します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

**2** ［設定］を選択します。

**3** ［Bluetooth］を選択します。

**4** Bluetooth 電話設定の［登録］を選択します。

**5** この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。

## Step2　携帯電話の登録　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

**6** スタートメニューから［設定］を選択します。




※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

**7** ［設定］画面下部の［接続］タブを開きます。




**8** ［Bluetooth］を選択します。




**9** ［デバイス］タブを開き［新しいデバイスの追加］を選択します。

**10** ナビを探しています。
（10～15 秒）

**11** **5** で表示された機器名称［HANDS FREE］※を選択し、〈次へ〉を選択します。

※画面に表示されている機器名称を選択ください。

**12** **5** で表示されたパスキー［1212］※を入力し、〈次へ〉を選択します。

※画面に表示されているパスキーを入力ください。




次のページへ

# 携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[2/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

NTTdocomo:HT-01A/HT-02A

## Step2　携帯電話の登録

**13** [HANDS FREE]を選択します。

**14** パートナーシップの設定で[ハンズフリー]に“✓”があるのを確認して、〈保存〉を選択後、〈ok〉を選択します。




※機種によりパートナーシップの設定で[ハンズフリー]に“✓”を入れ[完了]を選択します。

**15** 携帯電話の登録が完了しました。




**16**

**以上で**
**携帯電話の登録が完了です。**
**ハンズフリー通話が**
**ご利用いただけます。**

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

### ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

# 電話帳の転送[1/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

NTTdocomo:HT-01A/HT-02A

**1** ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。

※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

**2** [設定]を選択します。

**3** [電話帳]を選択します。

**4** [電話帳転送]を選択します。




**5** 登録先グループを選択します。

**6** ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。

**7** 携帯電話のスタートメニューから[連絡先]を選択します。

※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

**8** 電話帳一覧の画面を表示し、〈メニュー〉を選択します。

**9** [連絡先の送信]を選択します。




**10** [ビーム]を選択します。




**11** 1. 携帯電話の登録の 5 で表示された機器名称[HANDS FREE]※を選択します。




※画面に表示されていた機器名称を選択ください。

**12** アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。

次のページへ

# 電話帳の転送[2/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

NTTdocomo:HT-01A/HT-02A

**13** 送信されました。




**14**

**以上で**
**電話帳の転送が**
**完了です。**

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

## ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) ご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。